

## **Zawartość zestawu:**

### **AGS BIKE Ceramic – 15ml – 1 szt.**

Aplikator z mikrofibry – 2 szt.

Dodatkowy atomizer – 1 szt.

## **Pojemność:**

15 ml – odpowiednia na podwójną aplikację na jednym rowerze lub pojedynczą aplikację dwóch rowerów.

## **Właściwości i korzyści:**

Ceramiczna powłoka zwiększa twardość lakieru Twojego roweru. Dzięki temu jest on bardziej odporny na zadrapania i łatwiejszy w utrzymaniu czystości dzięki uzyskaniu efektu „samoczyszczenia” (nie przyciąga kurzu i pyłu a inne zabrudzenia jak np. błoto są łatwe do usunięcia tylko przy użyciu wody). Powłoka zabezpieczenia lakier przed niekorzystnymi czynnikami atmosferycznymi, jego starzeniem, zapobiega przywieraniu lotnych mikrocząsteczek pochodzących z tarcz i klocków hamulcowych powstałych podczas częstego i ekstremalnego hamowania oraz lotnej rdzy. Powłoka zapewnia bardzo dobre właściwości hydrofobowe i znakomicie wydobywa głębie koloru.

## **Aplikacja:**

- Zadbaj o swoje zdrowie – załóż maskę i rękawiczki ochronne zwłaszcza jeśli nakładanie ceramiki wykonujesz w niewystarczająco wentylowanym pomieszczeniu
- Zadbaj o warunki pracy – ceramikę najlepiej aplikować w zamkniętym – dobrze oświetlonym i wentylowanym pomieszczeniu, w temperaturze 16 – 25 °C
- Przygotuj zestaw do pracy – poza naszym zestawem pomocna będzie jeszcze ściereczka z mikrofibry
- Przygotuj rower – umyj go dokładnie (możesz to tego użyć AGS BIKE Cleaner), osusz i wypoleruj, możesz również odtłuścić rower jeśli jest taka potrzeba – rower MUSI być bezwzględnie czysty
- Nałóż ceramikę – przed otwarciem butelki wstrząśnij nią kilka razy, następnie psiknij na aplikator i powoli rozprowadzaj po rowerze, staraj się aplikować ceramikę na każdy element „na raz”, po nałożeniu odczekaj 15-20 sekund aby odparował rozpuszczalnik a następnie dokończ aplikację docierając elementy roweru mikrofibrą
- Bądź cierpliwy – ceramika utwardza się do 24h i w tym czasie oraz przez kolejne 24h Twój rower nie może mieć styczności z wodą

## **Wskazówki praktyczne:**

- Nie nakładaj ceramiki w słońcu ani w deszczu
- Nie nakładaj ceramiki na rozgrzany rower
- Powłokę rozprowadzaj równomiernie tak żeby nie pozostawiać niepokrytych plam (kiedy ceramika się utwardzi będzie je widać)
- Nakładaj powłokę etapowo – element po elemencie
- Poleruj powierzchnię w ciągu 30 sekund po nałożeniu ponieważ powłoka zaczyna twardnieć i będzie trudna do wypolerowania
- Unikaj kontaktu ceramiki z wodą – rower musi być kompletnie suchy
- Po nałożeniu ceramiki nie używaj chemii do mycia roweru przez kolejne 5 – 7 dni